

# SICHERHEITSINFORMATIONEN

## masunt Fächertresor (alle Modelle)

Das Produkt darf nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet werden. Es dürfen keine Änderungen oder Manipulationen an der Elektronik oder an der Hardware durch den Endnutzer vorgenommen werden.

Das Produkt muss an einer stabilen Wand oder einer anderen geeigneten Stelle montiert werden, die den Belastungen standhält.

Der Anschluss des Tresors an das Stromnetz darf ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal (Elektriker) erfolgen.

Bitte schalten Sie unbedingt den Strom vor jeglichen Arbeiten am Inneren des Gehäuses ab.

Stellen Sie sicher, dass der Tresor und alle angeschlossenen Kabel vor Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten geschützt sind, um das Risiko eines Kurzschlusses oder Stromschlags zu minimieren.

Überprüfen Sie regelmäßig alle Kabel und die Steckverbindungen auf Schäden. Defekte Kabel und Verbindungen müssen umgehend von qualifiziertem Fachpersonal ausgetauscht werden, um Brand- und Stromschlaggefahr zu vermeiden.

Schließen Sie den Tresor nicht an überlastete Stromquellen an, um eine Überlastung der Leitungen zu verhindern, die zu Feuer- oder Stromschlagrisiken führen könnte.

Sorgen Sie dafür, dass der Tresor an eine Steckdose mit leicht zugänglicher Notabschaltfunktion angeschlossen ist, um im Notfall eine schnelle Trennung vom Stromnetz zu ermöglichen.

Halten Sie für den Fall eines elektrischen Brandes einen geeigneten Feuerlöscher in der Nähe des Tresors bereit.

Der Tresor sollte außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden. Der Umgang mit dem Stromanschluss darf ausschließlich von Erwachsenen oder geschultem Personal vorgenommen werden.

Zugangscodes sind stets sicher aufzubewahren und sollten nur befugten Personen zugänglich gemacht werden, um Missbrauch zu vermeiden.

