



# SICHERHEITSINFORMATIONEN

## masunt Stand- und Briefkastenanlagen (alle Modelle)

Die Installation muss auf einem tragfähigen, ebenen Untergrund erfolgen, um eine sichere Standfestigkeit zu gewährleisten.

Nutzen Sie nur geeignetes Befestigungsmaterial, das den lokalen Bauvorschriften entspricht.

Beachten Sie bei der Montage die Traglastgrenzen der Säule und stellen Sie sicher, dass das Produkt fest und sicher verankert ist.

Die Montage sollte von fachkundigem Personal durchgeführt werden.

Das Produkt ist ausschließlich für den vorgesehenen Einsatzzweck als freistehende Standsäule für Briefkästen und/oder Schlüsselausgabesysteme geeignet.

Die Standsäule ist nicht als Kletterhilfe oder Träger für zusätzliche, nicht vorgesehene Lasten geeignet.

Das Produkt besteht aus rostfreiem Edelstahl (V2A). Dennoch sollten regelmäßige Reinigungen mit geeigneten Edelstahlreinigern durchgeführt werden, um Umwelteinflüsse wie Salz oder Schmutzablagerungen zu entfernen.

