

Installationsanleitung Accesskey24 -manuelle Variante-

Bitte montieren Sie das Gerät an der Wand und schließen Sie 230 V an das Netzteil.

Die einzelnen Fächer können mit Hilfe der Notöffnungskontakte über das Elektronikfach auch ohne Anschluss von Strom/Internet manuell geöffnet werden. Bitte schalten Sie den Strom vor Arbeiten am Innern des Gehäuses ab.

Bitte beachten Sie: Ein Anschluss des Gerätes darf nur durch einen Elektriker erfolgen!

Werkseinstellungen:

MasterCode: 4711

Öffnung der Fächer:

Fach 1	1111#
Fach 2	2222#
Fach 3	3333#
Fach 4	4444#
Fach 5	5555#
Fach 6	6666#

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Ihr Team von masunt

Bedienungsanleitung

Sie können jedem Fach bis zu 8 verschiedene Codes zuweisen.
Ab Werk sind folgende Codes voreingestellt:

Fach	Position	Code
1	0	1111
1	1	
1	2	
1	3	
1	4	
1	5	
1	6	
1	7	
2	8	2222
2	9	
2	10	
2	11	
2	12	
2	13	
2	14	
2	15	
3	16	3333
3	17	
3	18	
3	19	
3	20	
3	21	
3	22	
3	23	

Fach	Position	Code
4	24	4444
4	25	
4	26	
4	27	
4	28	
4	29	
4	30	
4	31	
5	32	5555
5	33	
5	34	
5	35	
5	36	
5	37	
5	38	
5	39	
6	40	6666
6	41	
6	42	
6	43	
6	44	
6	45	
6	46	
6	47	
Mastercode	100	4711
Servicecode	101	12347890

Mit Hilfe des Mastercodes können Codes hinzuprogrammiert werden und bestehende Codes geändert oder gelöscht werden:

Mastercode eingeben, um in den Programmiermodus zu gelangen.

Mastercode #

Bsp.: 4711 #

Ergebnis: Sie befinden sich nun im Programmiermodus.

Position eingeben, die beschrieben werden soll.

Position #

Bsp.: 2 #

Ergebnis: Position 2 kann nun beschrieben werden.

Neuen Code eingeben (Ein Code kann eine Länge von bis zu 8 Stellen haben).

Neuer Code # Neuer Code #

Bsp.: 4567 # 4567 #

Ergebnis: Code 4567 ist nun einprogrammiert.

Zum Löschen eines Codes von einer Position geben Sie einfach zweimal die #-Taste ein, ohne Eingabe eines Codes. Die entsprechende Position wird so gelöscht.

Durch nochmaliges Drücken der #-Taste beenden Sie den Programmiermodus wieder.