

# masunt

Caja fuerte para llaves y caja de seguridad para llaves



## Códigos: Principios básicos

Los siguientes códigos vienen preajustados de fábrica:

Código maestro: 11335577

Código de usuario: 2244

### **INDICACIÓN IMPORTANTE:**

**¡Antes del montaje se deben modificar el código maestro y el código de usuario! Si el producto tuviera que utilizarse en modo de código online, se recomienda efectuar una modificación del código maestro una vez finalizado el registro.**

### **Código maestro**

El código maestro tiene 8 cifras.

El código maestro permite

- abrir la cerradura
- modificar el código maestro
- modificar y borrar el código de usuario
- activar el código online

### **Código de usuario**

El código de usuario tiene 4 cifras.

El código de usuario permite

- abrir la cerradura
- modificar el código de usuario

Si se utiliza el procedimiento de código online está disponible adicionalmente este código de usuario.

### **Código online**

El código online tiene 6 cifras.

El código online permite

- Si se utiliza el procedimiento de código online está disponible adicionalmente este código de usuario

## Instrucciones de uso

**Indicación:** Además del teclado de diez posiciones, la cerradura cuenta con una tecla #. La tecla # está oculta en la posición bloqueada bajo el tirador.

- LED azul = código aceptado
- LED rojo = código rechazado

### Funciones:

- 1) **Asignación de código manual (modo de código de usuario) y**
- 2) **Asignación de código online (modo de código online)**

1. Por defecto está preajustada la asignación manual de código. Los códigos asignados manualmente tienen 4 cifras.
2. Además de la asignación manual de códigos se pueden generar códigos online mediante un portal web. Tienen 6 cifras. A los códigos se les puede asignar una validez de entre 1 hora y 365 días.

## Comandos código maestro

### Modificar código maestro

#Código maestro ● 01 ● Nuevo código maestro ● Nuevo código maestro ● ●

Ejemplo: #11335577 ● 01 ● 12345678 ● 12345678 ● ●

Resultado: Código maestro modificado a 12345678.

### Modificar código de usuario

#Código maestro ● 02 ● Código de usuario ● ●

Ejemplo: #11335577 ● 02 ● 9999 ● ●

Resultado: El nuevo código de usuario 9999 funciona ahora.

### Borrar código de usuario

#Código maestro ● 03 ● ●

Ejemplo: #11335577 ● 03 ● ●

Resultado: Código de usuario borrado.

## Comandos código de usuario

### Modificar código de usuario

#Código de usuario ● Nuevo código de usuario ● Nuevo código de usuario ● ●

Ejemplo: #2244 ● 6688 ● 6688 ● ●

Resultado: El nuevo código de usuario es ahora 6688.

## Generar código online

### 1) Crear una cuenta en Codelocksportal.net

Visite la página **www.codelocksportal.net**. Haga clic en «Registrar» para crear una nueva cuenta (la validación de su cuenta puede tardar hasta un día laborable). Recibirá un correo electrónico para informarle sobre dicha validación. Compruebe también la carpeta de correo no deseado.

### 2) Registrar la cerradura

1. Mediante „Nueva cerradura“ puede registrar por primera vez la caja fuerte.
2. Como modelo de cerradura, seleccione el tipo **KL Series -> Key safe 6 Digit (masunt E Code)** y siga las instrucciones que se mostrarán en la pantalla.
3. Tras la introducción secuencial en la cerradura, asigne un «nombre» y una «ubicación» para su caja fuerte. **Asegúrese de que no utiliza caracteres especiales ni tampoco acentos.** (Si dispone de varias cajas fuertes, puede agruparlas en un lugar común.)

### 3a) Crear un código online

1. En «Cerraduras», elija la cerradura para la que ha de generarse un código. Haga clic en «Generar código online» para comenzar.
2. Están disponibles los siguientes tipos de códigos.

#### **a) Estándar (uso múltiples veces)**

Son códigos con una validez de entre 1 hora (1 hour) y 7 días (7 days).

#### **b) Estándar (uso una vez)**

Son códigos con una validez de entre 1 hora (1 hour) y 7 días (7 days), que pierden su validez una vez introducidos en la caja fuerte.

#### **c) Rental 1-21 days (uso varias veces)**

Se trata de códigos de larga duración (alquiler) con una validez de entre 1 día (1 day) y 21 días (21 days).

Tenga en cuenta que un código generado en un plazo de 24 horas desde el momento de inicio debe introducirse al menos una vez en la cerradura para que el código permanezca válido durante el periodo deseado (Validate within 24 hours). Si, por ejemplo, se genera un código con fecha de inicio 08.06.2016 para 12 días, se debe introducir dicho código una vez en la cerradura antes de 24 horas después de las 00 h del 8.6.2016 de modo que sea válido durante 12 días.

#### **d) Rental – Max 365 days, first use within limits (uso varias veces)**

**ATENCIÓN:** Indicación general relativa a los códigos de alquiler: Para poder utilizarlos es necesario programar antes la caja fuerte con el siguiente comando: #Código maestro

● 14 ● 100 ● ●

Son códigos con una validez de 365 días, que según el tipo, han de introducirse una vez en la cerradura, antes de 1 hora (1 hour) y hasta 7 días (7 days) a partir de la fecha de inicio para que el código sea válido.

Si se genera por ejemplo un código con una duración de confirmación (Duration) de 1 día (1 Day) con fecha de inicio 08.06.2016, 00 h, se deberá introducir este código en la cerradura antes de 1 día después de las 00 h del 08.06.2016 para que el código sea válido

Asimismo un código de alquiler validado una vez solo es válido hasta que se haya introducido o validado un nuevo código (código estándar o de alquiler) en la caja fuerte. Un código de alquiler válido se borra inmediatamente al introducir un código estándar válido. Al introducir/validar un código de alquiler nuevo, un código de alquiler válido hasta entonces queda invalidado al transcurrir el día de la introducción/validación del nuevo código de alquiler.

3. A continuación se puede enviar un código opcionalmente por correo electrónico o SMS. Asimismo se puede añadir un mensaje de texto personalizado al código. Al enviar un SMS, asegúrese de introducir el número de móvil con el prefijo internacional, pero sin +/00.

### **3b) Online-Code per SMS anfordern**

Las personas autorizadas pueden solicitar también por cuenta propia códigos online mediante SMS. Las personas autorizadas pueden definirse en una lista blanca añadiendo para ello un número de móvil («SMS Whitelist»). Los códigos pueden solicitarse con el envío de la identificación de la cerradura (haciendo clic en una cerradura en el portal se muestra en el lado derecho de la pantalla) mediante SMS al número de teléfono +4917717870120 o +447520633332. Los códigos solicitados son válidos en la hora solicitada y para la siguiente hora.

## Otras informaciones y funciones especiales

### **Rendimiento de las pilas**

Las pilas suelen durar más de 15.000 ciclos de cierre. Para un uso en exterior recomendamos utilizar pilas de litio de alto rendimiento modernas (p. ej., ENERGIZER Ultimate Lithium LR92 AAA).

## Comprobar el estado de las pilas

#Código maestro ● 09 ● ●

Ejemplo: #11335577 ● 09 ● ●

Resultado: Los dos LED ● rojo y ● azul parpadean para mostrar el estado de las pilas.

Más del 80%	cargado	● ● ● ●
Entre el 50%-80%	cargado	● ● ● ●
Entre el 20%-50%	cargado	● ● ● ●
Menos del 20%	cargado	● ●

### Pilas con poca carga

En el caso de que una pila tenga poca carga, el LED rojo parpadea tres veces antes de que se ilumine el LED azul y acepte el código. En ese caso habrá que cambiar las pilas. Con unas pilas con poca carga la cerradura funcionará todavía unas 100 veces.

### Puentear una pila vacía o defectuosa

La cerradura está diseñada de modo que cuando las pilas están vacías se puede colocar una pila de bloque de 9 V contra los polos de contacto alrededor del LED rojo y el LED azul, y así se puede suministrar corriente externamente a la cerradura para abrirla para reemplazar las pilas.

Para ello se debe proceder de la siguiente manera:

- Coloque los puntos de contacto del bloque de 9 V alrededor del LED rojo y azul de la cerradura (polo + contra el contacto del LED rojo y el polo - contra el contacto del LED azul).
- Introducir el código maestro.
- El motor retira el perno de cierre y la cerradura se puede abrir.

## Sustituir las pilas

### Caja fuerte para llaves

- Suelte los dos tornillos de cruz en la parte trasera de la cerradura. Suelte adicionalmente la tuerca detrás del tornillo de cruz inferior con una llave de boca fija del 19. Ahora puede retirar la cerradura de la puerta y tiene acceso al compartimento de pilas.

### Caja de seguridad para llaves

- Abra la puerta de la caja de seguridad para llaves
- Suelte los cuatro tornillos de cruz en la parte trasera de la puerta para retirar la tapa de revestimiento
- Retire los 4 distanciadores en los que estaba atornillada la tapa de revestimiento con una llave de boca fija de 7 mm y mueva el pomo de la cerradura a la posición cerrada
- Extraiga la placa central hacia arriba.
- Retire el tornillo de cruz en el extremo inferior de la placa (a la altura del pomo) y retire la plaquita metálica que hay debajo en esa posición del husillo de la cerradura de manera que acceda con una llave de boca fija del 19 a la tuerca que asegura el husillo. Suéltelo con cuidado. Suelte al mismo tiempo el tornillo de cruz en el extremo superior de la placa a través de la abertura en cruz. Ahora puede retirar la cerradura y acceder al compartimento de pilas.

Una vez cambiadas las pilas, proceda al montaje en sentido inverso al desmontaje. Asegúrese del correcto asiento de la junta de goma en la cerradura.

## Restaurar el ajuste de fábrica de la cerradura (Reset)

### Variante 1

#Código maestro ● 88 ● Código maestro ● ●

Ejemplo: #11335577 ● 88 ● 11335577 ● ●

Resultado: La cerradura ha recuperado los ajustes de fábrica.

## Variante 2

- Retire una de las dos pilas. (Para acceder al compartimento de las pilas, lea el apartado «Sustituir las pilas»)
- Mantenga pulsada la tecla 1 y vuelva a colocar la pila que había extraído, el LED azul parpadea dos veces, vuelva a soltar la tecla 1. Pulsar tres veces la tecla 1 antes de 3 segundos. El LED azul parpadea dos veces. La cerradura ha recuperado ahora los ajustes de fábrica. Toda la información guardada ha sido borrada.

## Otras funciones especiales (solo para el modo de código online)

### Modificar la fecha y la hora

**ATENCIÓN:** Tras sustituir las pilas se deben actualizar forzosamente la fecha y la hora. **(Un parpadeo de los dos LED señala la pérdida de la fecha y la hora.)** Además, se recomienda efectuar una actualización una vez al año.

#Código maestro ● 12 ● JJMMTT ● SSMM ● ●

Ejemplo: #11335577 ● 12 ● 170205 ● 1101 ● ●

Resultado: El reloj interno de la cerradura ha quedado fijado en 05.02.2017 11:01h.

### Borrar manualmente el código online

#Código maestro ● 16 ● Online Code ● ●

Ejemplo: #11335577 ● 16 ● 392100 ● ●

Resultado: Se ha borrado el código online 392100.

Hasta el acero fino de alta calidad requiere unos cuidados regulares. Trate su producto con un agente de conservación para acero fino en intervalos regulares.



[www.masunt.com](http://www.masunt.com)

[info@masunt.com](mailto:info@masunt.com)

+49 (0)40 716 629 905

masunt is a brand of the Resatur GmbH