

# masunt

Coffre-fort à clés & Coffre-fort à clés plus



FR

## Les codes: bases

Les codes suivants sont préreçus en usine:

Code Master: 11335577

Code Utilisateur: 2244

### **REMARQUE IMPORTANTE:**

les codes Master et Utilisateur devraient être modifiés nécessairement avant l'installation! Si le produit est utilisé en mode code en ligne, il est recommandé de ne procéder à une modification du mastercode qu'après l'enregistrement.

### **Code Master**

Le code Master comprend 8 chiffres.

Le code Master permet:

- d'ouvrir la serrure
- de modifier le code Master
- de modifier et effacer le code Utilisateur
- d'activer le code en ligne

### **Code Utilisateur**

Le code Utilisateur comprend 4 chiffres.

Le code Utilisateur permet:

- d'ouvrir la serrure
- de modifier le code Utilisateur

### **Code en ligne**

Le code en ligne comprend 6 chiffres.

Le code en ligne permet:

- d'ouvrir la serrure pour une durée déterminée (déterminée par la date et l'heure de démarrage et la durée de validité)

## Mode d'emploi

**Remarque:** En plus d'un clavier décimal, la serrure est aussi dotée d'une touche dièse (#). En position verrouillée, la touche dièse (#) est cachée sous la poignée.

- LED bleue = Code accepté
- LED rouge = Code refusé

### Fonctions:

- 1) Attribution manuelle de code (mode de code Utilisateur) et
- 2) Attribution en ligne de code (mode de code en ligne)

1. L'attribution manuelle de code est préreglée par défaut. Les codes manuels comprennent 4 chiffres.
2. En plus de l'attribution manuelle de code, des codes peuvent aussi être générés en ligne via un site de web. Ces codes comprennent 6 chiffres. Les codes peuvent être attribués une durée de validité entre une heure et 365 jours.

## Commandes de code Master

### Modifier code Master

#code Master ● 01 ● Nouveau code Master ● Nouveau code Master ● ●

Exemple: #11335577 ● 01 ● 12345678 ● 12345678 ● ●

Résultat: code Master modifié en 12345678.

### Modifier code Utilisateur

#code Master ● 02 ● code Utilisateur ● ●

Exemple: #11335577 ● 02 ● 9999 ● ●

Résultat: nouveau code Utilisateur 9999 fonctionne désormais.

### Effacer code Utilisateur

#code Master ● 03 ● ●

Exemple: #11335577 ● 03 ● ●

Résultat: code Utilisateur effacé.

## Commandes de code Utilisateur

### Modifier code Utilisateur

#code Utilisateur ● Nouveau code Utilisateur ● Nouveau code Utilisateur ● ●

Exemple: #2244 ● 6688 ● 6688 ● ●

Résultat: code Utilisateur modifié en 6688.

## Générer code en ligne

### 1) Codelockportal.net – Créer un compte

Rendez-vous sur le site [www.codelockportal.net](http://www.codelockportal.net). Créez un nouveau compte en cliquant sur « enregistrement ».

### 2) Enregistrer un verrou

1. Sous « Nouvelle verrou », vous pouvez effectuer le premier enregistrement du coffre-fort.
2. Choisissez le type **KL Series -> Key safe 6 Digit (masunt E Code)** comme modèle de coffre et suivez les instructions à l'écran.
3. Attribuez un « nom » et un « lieu » pour votre coffre-fort après la saisie de la suite dans le verrou. **Veillez à ne saisir aucun signe spécial ni accent.** (Si vous possédez plusieurs coffres-forts, vous pouvez les regrouper sous un lieu commun.)

### 3a) Générer un code en ligne

Vous pouvez acheter des crédits pour générer des codes en ligne dans un paquet de 100 pièces en envoyant un mail à [info@masunt.com](mailto:info@masunt.com).

Vous recevez une facture avec TVA après que les crédits ont été téléchargés sur votre compte.

1. Dans « verrous », sélectionnez le verrou pour lequel un code doit être généré. Pour commencer, cliquez sur « générer code en ligne ».
2. Les types de codes suivants sont disponibles :

### **a) Standard (Multi-Use)**

Ce sont des codes avec une validité de 1 heure (1 hour) à 7 jours (7 days)

### **b) Standard (Single-Use)**

Ce sont des codes avec une validité de 1 heure (1 hour) à 7 jours (7 days) qui perdent leur validité après une unique saisie dans le coffre-fort.

### **c) Rental (code de location) – 1-21 days (Multi-Use)**

Il s'agit dans ce cas d'un code à long terme (rental) avec une validité de 1 jour (1 day) à 21 jours (21 days).

Veillez faire attention à ce qu'un code généré doit être saisi une première fois dans le verrou dans un délai de 24 heures à compter du point de départ pour que le code reste valide sur la période souhaitée (validate within 24 hours). À titre d'exemple, si un code est généré pour 12 jours avec le 08/06/2016 comme point de départ, ce code doit alors être saisi une première fois dans le verrou dans un délai de 24 heures après le 08/06/2016

**Attention:** Pour l'utilisation de cette fonction, le coffre-fort doit d'abord être programmé avec la commande suivante :  
#Master Code ● 14 ● 100 ● ●

à 0h00 pour être valide pendant 12 jours.

### **d) Rental (code de location) – Max 365 days, first use within limits (Multi-Use)**

Ce sont des codes avec une validité de 365 jours qui doivent être saisis une première fois dans le verrou dans un délai (selon le type) de 1 heure (1 hour) à 7 jours (7 days) à partir d'un point de départ pour que le code soit valide.

À titre d'exemple, si un code est généré avec un délai de confirmation (duration) de 1 jour (1 day) avec le 08/06/2016, 0h00 comme point de départ, ce code doit alors être saisi une première fois dans le verrou dans un délai de 1 jour après le 08/06/2016 à 0h00 pour être valide.

### **Remarque générale relative au code de location:**

Un code de location validé une fois est toujours valide uniquement jusqu'à ce qu'un nouveau code (standard ou code de location) soit saisi dans le coffre-fort ou validé. Un code de location valide est immédiatement supprimé lors de la saisie d'un code standard valide. Lors de la saisie/validation d'un nouveau code de location, un code de location jusqu'ici valide devient non valide à l'expiration du jour de la saisie/validation du nouveau code de location.

3. En option, un code peut être envoyé ultérieurement par e-mail ou SMS. Le code peut également être accompagné par un message texte personnalisé.  
Lors de l'envoi d'un SMS, veuillez à saisir le numéro de portable avec un indicatif international, mais sans le « +/00 » précédant !

### **3b) Demander un code en ligne par SMS**

Les personnes autorisées peuvent également demander indépendamment, des codes en ligne, via SMS. Les personnes autorisées peuvent, en ajoutant un numéro de portable, être définies sur une liste blanche („SMS-Whitelist“). Vous pouvez demander des codes en envoyant l'identifiant de la serrure (En cliquant sur un verrou dans le portail, il s'affichera sur la droite de l'écran.), par SMS, au numéro +4917717870120 ou +447520633332. Les codes demandés sont valides à l'heure demandée et pour l'heure suivante.

## **Plus d'informations et fonctions spéciales**

### **Durée d'une batterie**

Dans le cas de l'utilisation de piles standard, celles-ci doivent être remplacés seulement après environ 15000 cycles de clôtures. Pour l'emploi à l'extérieur, nous recommandons des piles modernes au lithium à haute puissance (p.ex. ENERGIZER Ultimate Lithium LR92 AAA).

## Contrôler l'état de la batterie

#Master Code ● 09 ● ●

Exemple: #11335577 ● 09 ● ●

Résultat: La LED ● rouge et la LED ● bleue clignotent pour indiquer l'état actuel de la batterie.

> 80%	état	● ● ● ● ● ● ● ●
50%-80%	état	● ● ● ● ● ● ● ●
20%-50%	état	● ● ● ● ● ● ● ●
< 20%	état	● ● ● ● ● ● ● ●

### Batterie faible

En cas d'une batterie faible, la LED rouge clignote trois fois avant que la LED bleue s'allume et le code soit accepté. Dans ce cas, les piles devraient être remplacées. Une batterie faible permet encore environ 100 cycles de clôtures.

### Court-circuiter une batterie vide ou défectueuse

La serrure est conçue de manière qu'en cas de piles vides une batterie monobloc de 9 Volts peut être connectée aux bornes (les LEDs rouge et bleue) de la serrure. Ceci permet l'alimentation de l'appareil depuis l'extérieur et l'ouverture de la serrure pour remplacer les piles.

Procéder comme suit:

- Connecter les bornes de la batterie monobloc de 9 Volts avec les LEDs rouge et bleue de la serrure (connecter le borne positive (+) avec la LED rouge et le borne négative (-) avec la LED bleue).
- Entrer le code Master
- Ensuite, le moteur retire la verrouillage et la serrure peut être ouverte

## Remplacer les piles

### Coffre-fort à clés

- Desserrer les 2 vis cruciformes à l'arrière de la serrure. Desserrer aussi l'écrou derrière la vis cruciforme inférieure. Maintenant, vous pouvez démonter la serrure de la porte et accéder au compartiment de batterie.

### Coffre-fort à clés plus

- Ouvrez la porte du coffre à clés
- Retirez les quatre vis cruciformes à l'arrière de la porte pour retirer le cache
- Retirez les quatre entretoises sur lesquelles le cache était fixé avec une clé à mollette de 7 et faites bouger la poignée du coffre pour la mettre en position fermée
- Tirez ensuite le panneau central vers le haut.
- Retirez la vis cruciforme se trouvant à l'extrémité basse du panneau (au niveau de la poignée) et décollez le petit panneau métallique qui se trouve en dessous du fuseau afin de pouvoir accéder avec une clé à molette de 19 à l'écrou qui sécurise le fuseau. Dévissez-le avec précaution. Dévissez également la vis cruciforme en haut du panneau via l'ouverture en forme de croix. Vous pouvez désormais retirer la serrure et accéder au compartiment batterie.

Une fois la batterie changée, suivez le même processus dans le sens inverse. Faites attention à bien positionner le joint en caoutchouc autour de la serrure.

Utilisez le coffre-fort dans le mode de code en ligne, vous mettez à jour maintenant encore heure et la date (voir p. 24).

## Réinitialiser la serrure (reset)

### Variante 1

#code Master ● 88 ● code Master ● ●

Exemple: #11335577 ● 88 ● 11335577 ● ●

Résultat: La serrure était réinitialisée à ses valeurs usine par défaut.

## Variante 2

- Retirer l'une des deux batteries (Pour accéder au compartiment batterie, lisez la section « changer la batterie »)
- Maintenez enfoncée la touche „1” et remplacez la batterie retirée, la LED bleue clignote 2 fois, relâchez la touche „1”. Appuyez la touche „1” 3 fois dans un délai de 3 secondes. La LED bleue et la LED rouge clignotent simultanément. Maintenant, la serrure est réinitialisée. Toutes informations stockées étaient effacées.

## Plus de fonctions spéciales (seulement disponible en mode de code en ligne)

### Modifier la date et l'heure

**ATTENTION:** Après remplacement de la batterie, la date et l'heure doivent impérativement être actualisées ! **(Le clignotement d'une des deux LED indique la perte de la date et de l'heure.)** Il est également recommandé de procéder à une actualisation une fois par an.

S'il vous plaît programmer l'heure actuelle, **sans** aucun ajustement de l'heure d'été.

#code Master ● 12 ● AAMMJ ● HHMM ● ●

Exemple: #11335577 ● 12 ● 150205 ● 1101 ● ●

Résultat: L'horloge interne de la serrure est mise à 15.02.2015 11:01h.

### Effacer manuellement code en-ligne

#code Master ● 11 ● code en-ligne ● ●

Exemple: #11335577 ● 11 ● 392100 ● ●

Résultat: Code en-ligne 392100 était effacé.

Même l'acier inoxydable de grande qualité a besoin d'un entretien régulier. Traitez par conséquent votre produit à intervalles réguliers avec un produit d'entretien pour acier inoxydable.



[www.masunt.com](http://www.masunt.com)

[info@masunt.com](mailto:info@masunt.com)

+49 (0)40 716 629 905

masunt is a brand of the Resatur GmbH