



Cassetta portachiavi e cassaforte
per chiavi



I codici: nozioni di base

Il produttore predefinisce i seguenti codici:

Mastercode: 11335577

Codice utente: 2244

NOTA IMPORTANTE:

prima del montaggio il Mastercode e il codice utente dovrebbero essere cambiati! Se il prodotto dovesse essere utilizzato nella modalità codice online, si consiglia di cambiare il Mastercode solo dopo la registrazione.

Mastercode

Il Mastercode è composto da otto cifre.

Il Mastercode può:

- aprire la serratura
- modificare il Mastercode
- modificare e cancellare il codice utente
- attivare il codice online

Codice utente

Il codice utente è composto da quattro cifre.

Il codice utente può:

- aprire il dispositivo di chiusura
- modificare il codice utente

Se si utilizza la procedura per generare il codice online, è anche a disposizione questo codice utente.

Codice online

Il codice online è composto da sei cifre.

Il codice online può:

- aprire il dispositivo di chiusura per una durata specifica (predefinita con durata e momento d'inizio nonché durata di validità)

Istruzioni per l'uso

Nota: Oltre alla tastiera a dieci cifre il dispositivo di chiusura è dotato di un tasto #- . Il tasto #- nella posizione di blocco è nascosto sotto alla maniglia.

● LED blu = Codice accettato ● LED rosso = Codice respinto

Funzioni:

**1) Assegnazione del codice manuale (modalità codice utente) e
2) Assegnazione del codice tramite piattaforma online (modalità codice online)**

1. L'assegnazione manuale del codice è predefinita come standard. I codici da assegnare manualmente sono composti da 4 cifre.
2. Oltre all'assegnazione manuale del codice i codici online possono essere generati tramite portale web. Essi sono composti da 6 cifre. Al codice può essere attribuita una validità compresa tra un'ora e 365 giorni.

Comandi Mastercode

Modificare il Mastercode

#Mastercode ● 01 ● Nuovo Mastercode ● Nuovo Mastercode ● ●

Esempio: #11335577 ● 01 ● 12345678 ● 12345678 ● ●

Risultato: Mastercode cambiato in 12345678.

Modificare il codice utente

#Mastercode ● 02 ● Codice utente ● ●

Esempio: #11335577 ● 02 ● 9999 ● ●

Risultato: adesso funziona il nuovo codice utente 9999.

Cancellare codice utente

#Mastercode ● 03 ● ●

Esempio: #11335577 ● 03 ● ●

Risultato: codice utente cancellato.

Comandi codice utente

Modificare il codice utente

#Codice utente ● Nuovo codice utente ● Nuovo codice utente ● ●

Esempio: #2244 ● 6688 ● 6688 ● ●

Risultato: adesso il nuovo codice utente è 6688.

Generare il codice online

1) Registrazione su Codelocksportal.net

Cercare la pagina **www.codelocksportal.net**. Con un clic su “Registra” inserire un nuovo account (l’attivazione dell’account potrebbe richiedere fino a un giorno lavorativo. Sarete informati in merito all’attivazione tramite e-mail. Verificare anche nella cartella Spam).

2) Registrare il dispositivo di chiusura

1. Tramite “Nuovo dispositivo di chiusura” è possibile registrare la cassetta di sicurezza per la prima volta.
2. Selezionare come modello di dispositivo il tipo **KL Series -> Key safe 6 Digit (masunt E Code)** e seguire le istruzioni sullo schermo.
3. Dopo l’immissione della sequenza nel dispositivo di chiusura assegnare un “nome” e una “sede” alla cassetta di sicurezza.
Assicurarsi di non utilizzare caratteri speciali o dieresi. (Se si hanno più cassette di sicurezza, è possibile raggrupparle in uno stesso luogo).

3a) Creare il codice online

1. In “Cassette di sicurezza” scegliere la cassetta per la quale si deve generare il codice. Cliccare su “Generare codice online” per iniziare.

2. Sono disponibili i seguenti tipi di codice:

a) Standard (utilizzo multiplo)

Si tratta di codici con una validità da 1 ora (1 hour) fino a 7 giorni (7 days).

b) Standard (utilizzo singolo)

Si tratta di codici con una validità da 1 ora (1 hour) fino a 7 giorni (7 days) che dopo essere stati immessi una volta nella cassetta di sicurezza non sono più validi.

c) Rental 1-21 days (utilizzo multiplo)

In questo caso si tratta di codici a lungo termine (Rental) con una validità compresa tra 1 giorno (1 day) e 21 giorni (21 days). Occorre tenere presente che un codice generato entro 24 ore dalla data d'inizio, deve essere immesso almeno una volta nel dispositivo di chiusura per essere valido per l'intervallo di tempo desiderato (convalidare entro 24 ore). Se ad esempio viene generato un codice con data d'inizio 08.06.2016 per 12 giorni, dovrà essere immesso nel dispositivo di chiusura entro 24 ore dopo l'08.06.2016 alle ore 00 per avere una validità di 12 giorni.

d) Rental – Max 365 days, first use within limits (utilizzo singolo)

ATTENZIONE: Per il loro utilizzo la cassetta di sicurezza deve essere programmata una volta sola con il comando seguente: #Mastercode ● 14 ● 100 ● ●

Si tratta di codici con una validità di 365 giorni, che, a seconda del tipo, devono essere immessi nella serratura da 1 ora (1 hour) fino a 7 giorni (7 days) dalla data d'inizio, affinché il codice acquisisca la validità.

Se ad esempio si genera un codice con un termine di conferma (Duration) di 1 giorno (1 Day) con inizio 08.06.2016 , alle ore 00:00, questo codice per essere valido deve essere immesso una volta nel dispositivo di chiusura entro 1 giorno dal 08.06.2016 alle ore 00.

Avvertenza generale sui Rentalcode:

Inoltre un Rentalcode convalidato una volta è sempre valido fino all'immissione o alla convalida nella cassetta di sicurezza di un nuovo codice (standard o Rentalcode). Un Rentalcode valido viene immediatamente cancellato all'immissione di un codice standard valido. All'immissione/convalida di un nuovo Rentalcode, un Rentalcode valido fino a quel momento decade alla fine della giornata di immissione/convalida del nuovo Rentalcode.

3. Infine un codice può anche essere inviato tramite e-mail o SMS. Ed è anche possibile allegare un messaggio di testo individuale. Se si invia un SMS assicurarsi di immettere il numero di cellulare con prefisso internazionale, ma senza +/00!

3b) Richiedere il codice online tramite SMS

Le persone autorizzate possono richiedere i codici online anche autonomamente tramite SMS. Le persone autorizzate possono essere definite con l'aggiunta di un numero di cellulare su una Whitelist ("SMS-Whitelist"). I codici possono essere richiesti inviando l'identificativo del dispositivo di chiusura (cliccando su un dispositivo di chiusura nel portale verrà visualizzato sul lato destro dello schermo) tramite SMS al numero di telefono +4917717870120 o +447520633332. Assicurarsi di immettere il numero del destinatario esattamente nel formato sopra indicato! I codici richiesti sono validi nell'ora richiesta e per l'ora successiva.

Ulteriori informazioni e funzioni speciali

Durata della batteria

Di solito una batteria ha una durata di più di 15.000 cicli di chiusura. Per l'impiego nelle aree esterne si consiglia di utilizzare moderne batterie al litio ad alte prestazioni (ad es. ENERGIZER Ultimate Lithium LR92 AAA).

Verificare lo stato della batteria

#Mastercode ● 09 ● ● ●

Esempio: #11335577 ● 09 ● ● ●

Risultato: entrambi i LED ● rosso e blu ● lampeggiano per visualizzare lo stato della batteria.

Carica superiore all'80%	● ● ● ● ● ● ● ●
Carica tra il 50% e l'80%	● ● ● ● ● ● ● ●
Carica tra il 20% e il 50%	● ● ● ● ● ● ● ●
Carica inferiore al 20%	● ● ● ● ● ● ● ●

Batteria scarica

In caso di batteria scarica il LED rosso lampeggia tre volte prima che si accenda il LED blu e venga accettato il codice. In questo caso si dovrebbero sostituire le batterie. Con la batteria scarica il dispositivo di chiusura funziona ancora ca. 100 volte.

Esclusione di una batteria scarica o difettosa

Il dispositivo di chiusura è progettato in modo che in caso di batterie scariche possa essere inserita una batteria block 9V contro i poli di contatto attorno al LED rosso e blu, e che così il dispositivo di chiusura possa essere alimentato per essere aperto e sostituire le batterie.

A tale scopo procedere come descritto qui di seguito:

- Posizionare i punti di contatto del block 9V attorno al LED rosso e blu del dispositivo di chiusura (polo + contro il contatto del LED rosso e polo - contro il contatto del LED blu).
- Immettere il Mastercode.
- Il motore retrae il perno di chiusura e il dispositivo di chiusura può essere aperto.

Sostituzione delle batterie

Cassetta portachivi

- Allentare entrambe le viti a croce sul retro del dispositivo di chiusura. Allentare anche il dado dietro alla vite a croce inferiore con una chiave fissa da 19. A questo punto sarà possibile estrarre il dispositivo di chiusura dalla porta con il conseguente accesso allo scomparto batterie.

Cassaforte per chiavi

- Aprire la porta della cassaforte per chiavi.
- Rimuovere la calotta di rivestimento allentando le quattro viti a croce sul retro della porta.
- Rimuovere i 4 distanziali sui quali era avvitata la calotta di rivestimento, con una chiave fissa da 7 mm e spostare la maniglia del dispositivo di chiusura nella posizione di chiusura
- Sfilare la piastra intermedia verso l'alto.
- Rimuovere la vite a croce all'estremità inferiore della piastra (all'altezza della maniglia) e sollevare la piastrina in metallo al di sotto in questa posizione dal mandrino del dispositivo di chiusura in modo da raggiungere con una chiave fissa da 19 il dado che fissa il mandrino. Allentarlo con cautela. Contemporaneamente allentare la vite a croce nella parte superiore della piastra attraverso l'apertura nella croce. A questo punto è possibile estrarre il dispositivo di chiusura e raggiungere l'alloggiamento delle batterie.

Effettuare la sostituzione della batteria nella sequenza inversa. Assicurarsi che la guarnizione in gomma sia nella sede corretta attorno al dispositivo di chiusura.

Riportare il dispositivo di chiusura all'impostazione di fabbrica (Reset)

Variante 1

#Mastercode ● 88 ● Mastercode ● ●

Esempio: #11335577 ● 88 ● 11335577 ● ●

Risultato: il dispositivo di chiusura è stato riportato alle impostazioni di fabbrica. .

Variante 2

- Rimuovere una delle due batterie. (Per arrivare all'alloggiamento delle batterie leggere la sezione "Sostituzione delle batterie")
- Mantenere premuto il tasto 1 e inserire di nuovo la batteria estratta, il LED blu lampeggia due volte, rilasciare di nuovo il Tasto 1. Entro 3 secondi premere 3 volte il tasto 1. Il LED blu lampeggia due volte. La serratura a questo punto è stata riportata alle impostazioni di fabbrica. Tutte le informazioni salvate sono state cancellate.

Ulteriori funzioni speciali (solo per la modalità codice online)

Modificare data e ora

ATTENZIONE: Dopo la sostituzione delle batterie la data e l'ora devono essere obbligatoriamente aggiornate! **(I due LED lampeggianti segnalano la perdita di data e ora.)** Inoltre si consiglia di effettuare un aggiornamento una volta all'anno.

#Mastercode ● 12 ● AAMMGG ● OOMM ● ●

Esempio: #11335577 ● 12 ● 170205 ● 1101 ● ●

Risultato: l'ora interna della serratura è stata impostata al 05.02.2017, ore 11:01.

Cancellare manualmente il codice online

#Mastercode ● 16 ● Online Code ● ●

Esempio: #11335577 ● 16 ● 392100 ● ●

Risultato: il codice online 392100 è stato cancellato.

Anche l'acciaio inox di qualità elevata richiede una manutenzione regolare - Pertanto trattate il vostro prodotto a intervalli regolari con un prodotto per la manutenzione dell'acciaio inox.



www.masunt.com

info@masunt.com

+49 (0)40 716 629 905

masunt is a brand of the Resatur GmbH