



Les instructions d'utilisation
Modèles E Code

FR

Merci d'avoir choisi un produit haut de gamme de **masunt**. Nous nous réjouissons de vous accueillir en tant que nouveau membre de notre clientèle. Plus de **5 000 clients satisfaits** utilisent déjà les produits masunt afin de concevoir intelligemment leurs processus de remise de clés.

Table des matières

Saisie de codes et ouverture du coffre-fort	2
Les codes : principes de base	2
Code maître / Code utilisateur / Code en ligne	
Les codes : fonctions	3
Changement de codes manuels	4
Changer le code maître / Changer le code utilisateur /	
Changer le code utilisateur / Effacer le code utilisateur	
Codes en ligne : procéder à la configuration initiale	4
Créer un compte sur portal.codelocks.net / enregistrer le coffre-fort	
Sélectionner le mode pour les codes en ligne	
Générer des codes en ligne	7
Créer des codes en ligne / requérir des codes en ligne par SMS	
Informations et fonctions spéciales	8
Capacité de la pile / vérifier le statut de la pile/	
Pile à niveau faible / Pontage d'une pile vide ou défectueuse /	
Remplacer des piles / Réinitialiser le verrou aux réglages d'usine (reset)	
Autres fonctions spéciales	
(uniquement pour le mode code en ligne)	11
Changer la date et l'heure / effacer manuellement le code en ligne /	
Mettre fin au mode code en ligne	
Questions fréquemment posées (FAQ)	12

Saisie des codes et ouverture du coffre-fort

Les codes sont préprogrammés comme suit en usine :

Code maître : 11335577

Code utilisateur : 2244

Saisissez un code numérique valide via le clavier du coffre-fort. Une fois la saisie effectuée avec succès, la DEL bleue clignotera et le verrou électronique produira un bourdonnement. Pour l'ouvrir, il faut déplacer le levier arborant le logo masunt vers la droite en position horizontale. Après 3 secondes, le mécanisme se verrouille à nouveau automatiquement. Pour l'ouvrir derechef, il sera nécessaire d'à nouveau entrer le code.

Si vous saisissez un code erroné trois fois de suite, le clavier sera verrouillé durant dix secondes.

Pour à nouveau verrouiller le coffre-fort, fermez la porte et replacez le levier en position verticale.

IMPORTANT : Le code maître et le code utilisateur doivent être modifiés avant le montage ! Si le produit est utilisé en mode code en ligne, il est recommandé de ne procéder à une modification du code maître qu'après l'enregistrement.

Les codes : principes de base

Code maître

Le code maître comporte 8 chiffres.

Le code maître peut :

- ouvrir le verrou
- modifier le code maître
- modifier ou supprimer le code utilisateur
- activer le code en ligne

Code utilisateur

Le code utilisateur comporte 4 chiffres.

Le code utilisateur peut ::

- ouvrir le verrou
- modifier le code utilisateur

Code en ligne

Le code en ligne comporte 7 chiffres.

Le code en ligne peut :

- ouvrir le verrou pour une durée déterminée (définie par une date et un horaire de départ ainsi qu'une période de validité)

● DEL bleue = code accepté ● DEL rouge = code refusé
Erreur d'utilisation

Les codes : fonctions

1) Saisie manuelle du code (mode code utilisateur)

2) Saisie du code en ligne (mode code en ligne)

Dans le cas de 1), la saisie manuelle du code est préprogrammée de manière standard. Les codes à saisir manuellement comportent quatre chiffres.

Dans le cas de 2), en plus de la saisie manuelle, il est possible de générer des codes en ligne via le portail web. Ceux-ci sont longs de sept chiffres. Il est possible d'attribuer aux codes une validité allant d'une heure à 365 jours.

Changement de codes manuels

Remarque : Le verrou comporte, en plus d'un clavier à dix chiffres, une touche #. La touche # est dissimulée derrière la poignée en position verrouillée. Pour s'en servir, il est nécessaire d'ouvrir le verrou du coffre-fort.

Modifier le code maître

#Code maître ● 01 ● Nouveau code maître ● Nouveau code maître ● ●

Exemple : #11335577 ● 01 ● 12345678 ● 12345678 ● ●

Résultat : Le code maître est désormais 12345678.

Modifier le code utilisateur (par code maître)

#Code maître ● 02 ● Code utilisateur ● ●

Exemple : #11335577 ● 02 ● 9999 ● ●

Résultat : Le nouveau code utilisateur 9999 est désormais fonctionnel.

Modifier le code utilisateur (par code utilisateur)

#Code utilisateur ● Nouveau code utilisateur ●

Nouveau code utilisateur ● ●

Exemple : #2244 ● 6688 ● 6688 ● ●

Résultat : Le nouveau code utilisateur est 6688.

Supprimer le code utilisateur

#Code maître ● 03 ● ●

Exemple : #11335577 ● 03 ● ●

Résultat : Le code utilisateur a été supprimé.

Codes en ligne : procéder à la configuration initiale

1) Créer un compte portal.codelocksportal.net

Rendez-vous sur le site portal.codelocks.net. Créez un nouveau compte en cliquant sur « Register ». Une fois connecté-e, vous pourrez changer la langue du portail via le symbole en forme de drapeau en bas à droite de la page.

2) Enregistrer un verrou

1. Sous « Nouveau verrou », vous pouvez effectuer le premier enregistrement du coffre-fort.
2. Sélectionnez comme modèle de verrou le type **KL Series -> Key safe 7 Digit - masunt E Code** et la zone horaire dans laquelle le coffre-fort est utilisé. Le **code maître** défini en usine 11335577 est déjà entré dans le masque. Veuillez vous assurer que ce code maître est actif dans votre coffre-fort pour l'enregistrement initial.
3. **Entrez**, après avoir cliqué sur « Suivant », **la séquence d'initialisation désormais visible dans le verrou aussi vite que faire se peut**. Les points noirs dans la séquence représentent un clignotement de la DEL bleue.

Si la lampe LED rouge s'allume pendant la saisie, cela peut être dû à une erreur d'utilisation ou à une saisie trop lente. Dans ce cas, cessez la saisie et recommencez après quelques secondes.

Attribuez ensuite un « nom », un « lieu » et une « description » à votre coffre-fort. Veillez à ne saisir aucun signe spécial ni accent. (Si vous possédez plusieurs coffres-forts, vous pouvez les regrouper sous un lieu commun.)

3) Sélectionner le mode approprié pour les codes en ligne

Trois modes de génération des codes en ligne sont à votre disposition sur votre compte codelockportal.net, **mais seul un d'entre eux est utilisable à la fois**.

a) **Standard (Multi-Use) & Standard (Single-Use)**

Avec ce mode, vous pouvez générer des codes dont la durée de validité peut être définie entre 1 heure (1 Hour) et sept jours (7 Days).

Les codes de type Multi-Use peuvent être utilisés de manière illimitée durant la période de temps définie (multi-usage), tandis que les codes Single-Use ne peuvent être utilisés qu'une fois durant la période de temps définie (usage unique) et deviennent par la suite directement invalides.

Nous recommandons les codes à usage unique pour les cas où la personne bénéficiant de l'accès est déjà familière avec ce genre de coffres-forts. Dans le doute, utilisez plutôt le mode « Standard (Multi-Use) ».

Il vous est également possible de générer plusieurs codes standards se recoupant de manière chronologique.

b) Rental 1-21 days (Multi-Use)

Avec ce mode, vous pouvez générer des codes dont la durée de validité peut être définie entre 1 jour (1 Day) et 21 jours (21 Days). Ces codes peuvent être utilisés de manière illimitée durant la période de temps définie (multi-usage).

Veillez prêter attention au fait qu'un code généré doit être saisi une première fois dans le verrou dans un délai de 24 heures à compter du point de départ afin qu'il demeure valide sur la période souhaitée (Validate within 24 hours). À titre d'exemple, si un code est généré pour 12 jours avec le 08.06.2020 comme point de départ, ce code doit alors être saisi une première fois dans le verrou dans un délai de 24 heures après le 08.06.2020 à 0h00 pour être valide pendant 12 jours.

Les codes Rental ne peuvent pas se recouper. Dans ce cas-ci, seul le dernier code entré est valide. La saisie limite automatiquement la durée de validité d'un hypothétique code de location existant et étant encore valide.

c) Rental – Max 365 days, first use within limits (Multi-Use)

Avec ce mode, vous pouvez générer des codes dont la durée de validité est de 365 jours. Ces codes peuvent être utilisés de manière illimitée durant la période de temps définie (multi-usage). Vous pouvez décider à quel moment à compter de l'horaire de départ défini le code doit avoir été saisi afin d'être valide. Les délais de confirmation (Duration) peuvent s'étendre, selon votre choix, d'une heure (1 Hour) à sept jours (7 Days).

À titre d'exemple, si un code est généré avec un délai de confirmation (Duration) d'un jour (1 Day) avec le 08.06.2016 à 0h00 comme point de départ, ce code doit alors être saisi une première fois dans le verrou dans un délai d'un jour après le 08.06.2016

à 0h00 pour être valide.

Les codes Rental ne peuvent pas se recouper. Dans ce cas-ci, seul le dernier code entré est valide. La saisie limite automatiquement la durée de validité d'un hypothétique code de location (Rental) existant et étant encore valide.

Lorsque vous aurez sélectionné le mode désiré, vous devrez activer votre choix au moyen du clavier du verrou en saisissant une unique fois la séquence suivante :

- Standard (Multi- & Single-Use): **#Code maître ● 14 ● 111 ● ●**
- Rental 1-21 days (Multi-Use): **#Code maître ● 14 ● 101 ● ●**
- Rental – Max 365 days, first use within limits (Multi-Use):
#Code maître ● 14 ● 011 ● ●

Ce choix peut être modifié à tout moment. Les codes ne peuvent toujours être générés que via le mode qui a été programmé dans le verrou.

Générer des codes en ligne

1) Générer des codes en ligne

(Une commande de crédits afin de générer des codes en ligne peut se faire par en colis de 50 / 100 / 250 / 500 / 1 000 pièces sur <https://www.masunt.com/fr/> ou un e-mail envoyé à info@masunt.com. Vous recevrez une facture avec indication de la TVA une fois la recharge effectuée.)

Sur votre compte [codelocksportal.net](https://www.codelocksportal.net), sous « Verrous », sélectionnez le verrou pour lequel un code doit être généré en cliquant sur l'icône en forme de cadenas. En cliquant sur le bouton vert « Générer un code en ligne », vous atteindrez le masque de sélection permettant de paramétrer le mode, la durée de validité, ainsi que la date et l'horaire de départ des nouveaux codes. Un clic supplémentaire sur le bouton vert « Générer un code en ligne » une fois ceci fait générera un code correspondant.

En option, un code peut être envoyé ultérieurement par e-mail ou SMS. Le code peut également être accompagné par un message texte personnalisé.

Pour l'envoi d'un SMS, veillez à saisir le numéro de portable avec un indicatif international, mais sans le « +/00 » le précédant.

2) Demander un code en ligne par SMS

Les personnes autorisées peuvent également demander de leur propre chef des codes en ligne via SMS. Pour utiliser cette fonction, votre coffre-fort doit être en mode Standard (voir paragraphe 3a). Les personnes autorisées peuvent, en ajoutant un numéro de portable, être ajoutées sur une liste blanche (« SMS-Whitelist »). Vous pouvez demander des codes en envoyant l'identifiant du verrou (en cliquant sur le symbole de cadenas du portail, celui-ci s'affiche à droite de l'écran) par SMS au numéro +4917717870120 ou +447520633332. Veuillez noter que le numéro du/de la destinataire doit être saisi exactement au format représenté ci-dessus. Les codes demandés de cette manière sont valides immédiatement (durant l'heure actuelle) et durant l'heure suivante.

Informations et fonctions spéciales

urée de vie des piles

Les piles tiennent habituellement le temps de 15 000 cycles de fermeture. Pour un usage en extérieur, nous conseillons les batteries de lithium haute performance modernes (par ex. ENERGIZER Ultimate Lithium LR92 AAA).

Vérifier l'état de charge

#Code maître ● 09 ● ●

Exemple: #11335577 ● 09 ● ●

Résultat: Les deux DEL (● rouge et ● bleue) clignotent pour indiquer l'état de charge..

Chargées à plus de 80 %



Chargées entre 50 % et 80 %



Chargées entre 20 % et 50 %



Chargées à moins de 20 %



Piles faibles

Si les piles sont fortement déchargées, la DEL rouge clignotera trois fois avant que la bleue ne s'allume et accepte le code. Si tel est le cas, il est nécessaire de les changer. En cas de charge faible, le verrou fonctionnera encore environ 100 fois.

Pontage de piles vides ou défectueuses

Le verrou est conçu de telle sorte, que lorsque les piles sont vides, une pile 9V peut être placée sur les deux pôles de contact (DEL rouge et bleu) pour apporter une source de courant extérieure le temps de le déverrouiller et de changer les piles. Pour ce faire, procédez comme suit :

- Placez les points de contact de la pile 9V au niveau des DEL rouge et bleue du verrou (pôle + contre le contact de la DEL rouge et pôle - contre le contact de la DEL bleue).
- Saisissez le code maître.
- Le moteur tire sur le boulon de verrouillage et le verrou peut être ouvert.

Remplacer les piles

Coffre-fort à clés (numéro d'article 1120, 1140, 1420, 1440)

- Dévissez la vis cruciforme et l'écrou de 13 au dos du verrou. Dévissez ensuite l'écrou de 19 placé derrière celui de 13. Vous pouvez désormais retirer le verrou de la porte et avez accès au compartiment d'alimentation.

Coffre-fort à clés (numéro d'article 2120, 2140)

- Ouvrez la porte du coffre à clés
- Retirez les quatre vis cruciformes à l'arrière de la porte pour retirer le cache
- Retirez les quatre entretoises sur lesquelles le cache était fixé avec une clé plate 7 mm et tournez la poignée du coffre pour la mettre en position fermée
- Tirez ensuite le panneau central vers le haut.
- Retirez l'écrou de 13 se trouvant à l'extrémité basse du panneau (au niveau de la poignée) et décollez le petit panneau métallique qui se trouve en dessous de la broche afin de pouvoir accéder avec une clé plate de 19 à l'écrou qui la sécurise. Dévissez-le avec précaution. Dévissez également la vis cruciforme en haut du panneau via l'ouverture en forme de croix. Vous pouvez désormais retirer le verrou et accéder au compartiment d'alimentation.

Une fois les piles changées, suivez le même processus dans le sens inverse. Faites attention à bien positionner le joint en caoutchouc autour de la serrure. Si vous utilisez le coffre-fort en mode code en ligne, actualisez désormais encore l'heure et la date (***voir paragraphe Autres fonctions supplémentaires***).

Retourner le verrou aux réglages d'usine (Reset)

Variante 1 (code maître connu)

#Code maître ● 88 ● Code maître ·

Exemple : #11335577 ● 88 ● 11335577 ● ●

Résultat : Le verrou a été retourné à ces réglages d'usine.

Variante 2 (code maître inconnu ; il est cependant nécessaire d'ouvrir le coffre-fort)

- Retirez une des deux piles. (Pour accéder au compartiment d'alimentation, lisez le paragraphe « Remplacer les piles »)
- Maintenez la touche 1 enfoncée et replacez la pile retirée dans le compartiment. La DEL bleue clignote deux fois ; retirez votre doigt de la touche 1. Pressez-la à nouveau trois fois dans un délai de 3 secondes. La DEL bleue clignote deux fois. Le verrou a été retourné à ces réglages d'usine. Toutes les informations sauvegardées ont été supprimées.

Autres fonctions supplémentaires (uniquement pour le mode code en ligne)

Changer la date et l'heure

ATTENTION: Après remplacement des piles, la date et l'heure doivent impérativement être actualisées ! (Le clignotement des deux DEL indique la perte de la date et de l'heure.) Il est également recommandé de procéder à une actualisation une fois par an. Veuillez programmer l'heure locale **sans prendre en compte** l'heure d'été.

#Code maître ● 12 ● AAMMJJ ● HHMM ● ●

Exemple : #11335577 ● 12 ● 200615 ● 1101 ● ●

Résultat : L'horloge interne du verrou a été réglée sur le 15.06.2020 à 11h01.

Suppression manuelle d'un code en ligne

#Code maître ● 16 ● Code en ligne ● ●

Exemple : #11335577 ● 16 ● 3921008 ● ●

Résultat : Le code en ligne 3921008 a été supprimé.

Mettre fin au mode code en ligne

#Code maître ● 20 ● 0000000000 ● ●

Exemple : #11335577 ● 20 ● 0000000000 ● ●

Résultat : La séquence d'initialisation ainsi que la date et l'heure ont été supprimées. Les codes en ligne ne fonctionnent désormais plus.

Questions fréquemment posées :

« Les deux DEL clignotent simultanément. Que dois-je faire ? »

Réponse : Actualisez **la date et l'heure**.

(voir paragraphe *Autres fonctions supplémentaires*)

« Combien de temps les piles tiennent-elles ? »

Réponse : Environ deux ans. Nous vous prions de bien vouloir vérifier l'état de charge des piles avant la mise en fonction de l'appareil.

(voir paragraphe *Autres fonctions supplémentaires*)

« À quoi faut-il prêter attention lors de l'enregistrement du coffre-fort en ce qui concerne le mode code en ligne ? »

Réponse : Lors de la saisie unique de la séquence, aucun clignotement rouge ne doit se produire. Si tel est le cas, il vous faudra reprendre le processus depuis le départ. Une saisie correcte de la séquence sera confirmée par un clignotement double de la DEL bleue. **(voir paragraphe *Générer un code en ligne*)**

Même l'acier inoxydable de grande qualité a besoin d'un entretien régulier. Traitez par conséquent votre produit à intervalles réguliers avec un produit d'entretien pour acier inoxydable.



Resatur GmbH
Klopstockstraße 5
22765 Hamburg

www.masunt.com
info@masunt.com
+49 (0)40 716 629 905

masunt ist eine Marke der Resatur GmbH
masunt is a brand of the Resatur GmbH