

 masunt



Istruzioni per l'uso  
Modello Codice E

IT

Grazie per avere scelto un prodotto **masunt** di alta qualità. Siamo lieti di darle il benvenuto in qualità di nuovo cliente. Oltre **5000 clienti soddisfatti** si avvalgono dei prodotti masunt per organizzare in modo più intelligente i loro processi di consegna delle chiavi.

## Indice

<b>Inserimento del codice e apertura della cassetta di sicurezza</b>	<b>2</b>
<b>I codici: nozioni di base</b>	<b>2</b>
Mastercode / Codice utente / Codice online	
<b>I codici: Funzioni</b>	<b>3</b>
<b>Modifica dei codici</b>	<b>3</b>
Modifica Mastercode/Modifica codice utente/ Modifica codice utente/Cancellazione codice utente	
<b>Codici online: come effettuare la prima configurazione</b>	<b>4</b>
Creare un account in Portal.codelocks.ne/Registrazione il dispositivo di chiusura Selezionare la modalità per codici online	
<b>Generazione di codici online</b>	<b>7</b>
Creazione di codici online/Richiesta di codici online via SMS	
<b>Ulteriori informazioni e funzioni speciali</b>	<b>8</b>
Capacità della batteria/Verificare lo stato della batteria/ Batteria scarica/Esclusione di una batteria scarica o difettosa/ Sostituire batteria/Riportare il dispositivo di chiusura all'impostazione di fabbrica (Reset)	
<b>Ulteriori funzioni speciali (solo per la modalità codice online)</b>	<b>11</b>
Modifica di data e ora/Cancellazione manuale del codice online Uscire dalla modalità codice online	
<b>Domande frequenti (FAQ)</b>	<b>12</b>

## Inserimento del codice e apertura della cassetta di sicurezza

Il produttore predefinisce i seguenti codici:

Mastercode: 11335577

Codice utente: 2244

Inserire un codice numerico valido dalla tastiera della cassetta di sicurezza. Se il codice inserito è corretto, si illumina il LED blu e il dispositivo di chiusura elettronico emette un rumore ronzante. Per aprire, inclinare verso destra la leva con il logo masunt in posizione orizzontale. Dopo 3 secondi, il meccanismo si blocca nuovamente in automatico. Per aprire sarà necessario inserire di nuovo il codice.

Se si inserisce per tre volte di seguito un codice errato, la tastiera verrà bloccata per dieci secondi.

Per sbloccare nuovamente la cassetta di sicurezza, chiudere lo sportello e inclinare la leva nella posizione verticale.

**NOTA IMPORTANTE: prima del montaggio il Mastercode e il codice utente dovrebbero essere cambiati! Se il prodotto dovesse essere utilizzato nella modalità codice online, si consiglia di cambiare il Mastercode solo dopo la registrazione.**

## I codici: nozioni di base

### Mastercode

Il Mastercode è composto da otto cifre.

Il Mastercode può:

- aprire la serratura
- modificare il Mastercode
- modificare e cancellare il codice utente
- attivare il codice online

## Codice utente

Il codice utente è composto da quattro cifre.

Il codice utente può:

- aprire la serratura
- modificare il codice utente

## Codice online

Il codice online è di sette cifre.

Il codice online può:

- aprire il dispositivo di chiusura per una durata specifica (predefinita con durata e momento d'inizio nonché durata di validità)

- LED blu = Codice accettato
- LED rosso = Codice respinto / Errori dell'applicazione

## I codici: Funzioni

1) Assegnazione del codice manuale (modalità codice utente)

2) Assegnazione del codice online (modalità codice online)

Per 1) L'assegnazione manuale del codice è predefinita come standard. I codici da assegnare manualmente sono composti da quattro cifre.

Per 2) Oltre all'assegnazione manuale del codice i codici online possono essere generati tramite portale web. Essi sono composti da sette cifre. Al codice può essere attribuita una validità compresa tra un'ora e 365 giorni.

## Modifica di codici manuali

**Nota:** Oltre alla tastiera a dieci cifre il dispositivo di chiusura è dotato di un tasto #- . Il tasto #- nella posizione di blocco è nascosto sotto alla maniglia. Per l'utilizzo del tasto # il dispositivo di chiusura della cassetta di sicurezza deve essere aperto.

**Modificare il Mastercode**

#Mastercode ● 01 ● Nuovo Mastercode ● Nuovo Mastercode ● ●  
Esempio: #11335577 ● 01 ● 12345678 ● 12345678 ● ●  
Risultato: Mastercode cambiato in 12345678.

### Modificare il codice utente (per Mastercode)

#Mastercode ● 02 ● Codice utente ● ●  
Esempio: #11335577 ● 02 ● 9999 ● ●  
Risultato: adesso funziona il nuovo codice utente 9999.

### Modificare il codice utente (per codice utente)

#Codice utente ● Nuovo codice utente ● Nuovo codice utente ● ●  
Esempio: #2244 ● 6688 ● 6688 ● ●  
Risultato: adesso il nuovo codice utente è 6688.

### Cancellare codice utente

#Mastercode ● 03 ● ●  
Esempio: #11335577 ● 03 ● ●  
Risultato: codice utente cancellato

## Codici online: come effettuare la prima configurazione

### 1) Registrazione su [portal.codelocksportal.net](http://portal.codelocksportal.net)

Cercare la pagina [portal.codelocks.net](http://portal.codelocks.net). Creare un nuovo account facendo clic su „Registra“. Dopo aver eseguito l'accesso, è possibile impostare la lingua del portale dal simbolo della bandierina.

### 2) Registrare il dispositivo di chiusura

1. Tramite „Nuovo dispositivo di chiusura“ è possibile registrare la cassetta di sicurezza per la prima volta.
2. Come modello di lucchetto, scegliere il tipo della **serie KL -> Key safe 7 Digit - masunt E Code** y **fuso orario**, in cui verrà utilizzata la cassetta di sicurezza. Il **codice master** impostato in fabbrica 11335577 è già inserito nella maschera. Assicurati che questo mastercode sia attivo nella tua cassaforte per la registrazione iniziale.

3. Dopo **aver fatto** clic su „Avanti“, **inserire immediatamente nel dispositivo di chiusura la sequenza di inizializzazione visualizzata**. I punti neri all'interno della sequenza indicano il lampeggiamento del LED blu.

Se durante l'inserimento si illuminano i LED rossi, la causa potrebbe essere un errore dell'applicazione o un'immissione troppo lenta. In questo caso interrompere l'immissione e ricominciare da capo dopo un paio di secondi.

Assegnare un „nome“, una „sede“ e una „descrizione“ alla cassetta di sicurezza. Assicurarsi di non utilizzare caratteri speciali o diresì. (Se si hanno più cassette di sicurezza, è possibile raggrupparle in uno stesso luogo)

### **3) Selezionare la modalità del codice online**

Per la generazione del codice online nell'account di [codelocksportal.net](#), l'utente ha a disposizione **tre modalità, di cui solo una può essere utilizzata contemporaneamente**.

#### **a) Standard (uso multiplo) e Standard (uso singolo)**

Con questa modalità è possibile generare un codice la cui durata della validità può essere compresa tra un'ora (1 hour) e sette giorni (7 days).

I codici del tipo Uso multiplo possono essere utilizzati con una frequenza a piacere in un arco di tempo specifico (Uso multiplo), invece i codici del tipo Uso singolo use possono essere usati solo una volta in un periodo prestabilito (Uso singolo), per poi perdere la loro validità.

Consigliamo l'utilizzo di un codice Uso singolo use solo nei casi in cui l'autorizzato all'accesso ha già esperienza con la cassetta di sicurezza. Nel dubbio, utilizzare piuttosto la modalità „Standard (Uso multiplo)“.

È possibile generare anche più codici standard, che saranno validi in sovrapposizione temporale.

**b) Rental 1-21 days (uso multiplo)**

Con questa modalità è possibile generare un codice la cui durata della validità può essere compresa tra un giorno (1 day) e ventuno giorni (21 days). Nell'arco di tempo indicato, questo codice può essere utilizzato con una frequenza a piacere (uso multiplo). Occorre tenere presente che un codice generato entro 24 ore dalla data d'inizio, deve essere immesso almeno una volta nel dispositivo di chiusura per essere valido per l'intervallo di tempo desiderato (convalidare entro 24 ore). Se ad esempio viene generato un codice con data d'inizio 08.06.2020 per 12 giorni, dovrà essere immesso nel dispositivo di chiusura entro 24 ore dopo l'08.06.2020 alle ore 00 per avere una validità di 12 giorni. I codici Rental non possono essere utilizzati in modo sovrapposto. In questo caso, vale sempre l'ultimo codice inserito. L'inserimento limita automaticamente la durata di un codice eventualmente disponibile e ancora valido.

**c) Rental – Max 365 days, first use within limits (uso multiplo)**

Con questa modalità è possibile generare un codice la cui durata di validità è di 365 giorni. Nell'arco di tempo indicato, questo codice può essere utilizzato con una frequenza a piacere (uso multiplo).

Qui è possibile scegliere dopo quale arco di tempo a partire dal punto di partenza impostato il codice deve essere inserito nel dispositivo di sicurezza, per essere valido. Per la selezione sono disponibili i termini di conferma (Duration) da un'ora (1 hour) fino a sette giorni (7 days).

Se ad esempio si genera un codice con un termine di conferma (Duration) di un giorno (1 Day) con inizio 08.06.2020, alle ore 00:00, questo codice per essere valido deve essere immesso una volta nel dispositivo di chiusura entro un giorno dal 08.06.2020 alle ore 00.

I codici Rental non possono essere utilizzati in modo sovrapposto. In questo caso, vale sempre l'ultimo codice inserito. L'inserimento limita automaticamente la durata di un codice eventualmente disponibile e ancora valido.

Una volta scelta la modalità desiderata, attivare la propria scelta inserendo una volta la sequenza seguente sulla tastiera del dispositivo di chiusura:

- Standard (uso multiplo e singolo): **#Mastercode ● 14 ● 111 ● ●**
- Rental 1-21 days (uso multiplo): **#Mastercode ● 14 ● 101 ● ●**
- Rental – Max 365 days, first use within limits (uso multiplo):  
**#Mastercode ● 14 ● 011 ● ●**

La scelta può essere modificata in ogni momento. I codici possono essere generati solo all'interno della modalità che è stata precedentemente programmata nel dispositivo di chiusura.

## Generazione di codici online

### 1) Generazione codice online

*(Per effettuare un nuovo ordine dei crediti per la generazione del codice online in pacchetti da 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 pezzi su [www.masunt.com](http://www.masunt.com) o inviare un'e-mail all'indirizzo [info@masunt.com](mailto:info@masunt.com). Una volta effettuata la ricarica, l'utente riceverà una fattura comprensiva di Iva.)*

Nell'account su [codelocksportal.net](http://codelocksportal.net), alla voce „Cassette di sicurezza“ scegliere la cassetta per la quale si deve generare il codice. Facendo clic sul pulsante verde „Generazione del codice online“ si arriverà alla schermata di selezione, da qui è possibile impostare la modalità del parametro, la durata, la data di inizio e l'orario di inizio del nuovo codice. Quindi, facendo clic sul pulsante verde „Generazione del codice online“ è possibile ottenere un codice corrispondente.

Infine un codice può anche essere inviato tramite e-mail o SMS. Ed è anche possibile allegare un messaggio di testo individuale. Se si invia un SMS assicurarsi di immettere il numero di cellulare con prefisso internazionale, ma **senza** +/00.

### 2) Richiedere il codice online tramite SMS

Generalmente, le persone autorizzate possono richiedere i codici on-

line anche autonomamente tramite SMS. Per utilizzare questa funzione, la cassetta di sicurezza deve essere utilizzata in modalità standard (vedere paragrafo 3a). Le persone autorizzate possono essere definite con l'aggiunta di un numero di cellulare su una cosiddetta Whitelist („SMS-Whitelist“). I codici possono essere richiesti inviando l'identificativo del dispositivo di chiusura (cliccando su un dispositivo di chiusura nel portale verrà visualizzato sul lato destro dello schermo) tramite SMS al numero di telefono +4917717870120 o +447520633332. Assicurarsi di immettere il numero del destinatario esattamente nel formato sopra indicato. I codici richiesti con tale procedura sono immediatamente validi (nell'ora richiesta) e per l'ora successiva.

## Ulteriori informazioni e funzioni speciali

### Durata della batteria

Di solito una batteria ha una durata di più di 15.000 cicli di chiusura. Per l'impiego nelle aree esterne si consiglia di utilizzare moderne batterie al litio ad alte prestazioni (ad es. ENERGIZER Ultimate Lithium LR92 AAA).

### Verificare lo stato della batteria

#Mastercode ● 09 ● ●

Esempio: #11335577 ● 09 ● ●

Risultato: entrambi i LED (● rosso e ● blu) lampeggiano per visualizzare lo stato della batteria.

Carica superiore all'80%



Carica tra il 50% e l'80%



Carica tra il 20% e il 50%



Carica inferiore al 20%



## Batteria scarica

In caso di batteria scarica il LED rosso lampeggia tre volte prima che si accenda il LED blu e venga accettato il codice. In questo caso si dovrebbero sostituire le batterie. Con la batteria scarica il dispositivo di chiusura funziona ancora ca. 100 volte.

## Esclusione di una batteria scarica o difettosa

Il dispositivo di chiusura è progettato in modo che in caso di batterie scariche possa essere inserita una batteria block 9V contro i poli di contatto attorno al LED rosso e blu, e che così il dispositivo di chiusura possa essere alimentato per essere aperto e sostituire le batterie. A tale scopo procedere come descritto qui di seguito:

- Posizionare i punti di contatto del block 9V attorno al LED rosso e blu del dispositivo di chiusura (polo + contro il contatto del LED rosso e polo - contro il contatto del LED blu).
- Immettere il Mastercode.
- Il motore retrae il perno di chiusura e il dispositivo di chiusura può essere aperto.

## Sostituzione delle batterie

### ***Cassetta di sicurezza con chiavi (numero articolo 1120, 1140, 1420, 1440)***

- Allentare la vite a croce e il dado da 13 sul retro del dispositivo di chiusura. Allentare anche il dado da 19 dietro al dado da 13. A questo punto sarà possibile estrarre il dispositivo di chiusura dalla porta con il conseguente accesso allo scomparto batterie.

### ***Cassaforte con chiave (numero articolo 2120, 2140)***

- Aprire la porta della cassaforte per chiavi.
- Rimuovere la calotta di rivestimento allentando le quattro viti a croce sul retro della porta.
- Rimuovere i quattro distanziali sui quali era avvitata la calotta di

rivestimento, con una chiave fissa da 7 mm e spostare la maniglia del dispositivo di chiusura nella posizione di chiusura

- Sfilare la piastra intermedia verso l'alto.
- Rimuovere il dado da 13 all'estremità inferiore della piastra (all'altezza della maniglia) e sollevare la piastrina in metallo al di sotto in questa posizione dal mandrino del dispositivo di chiusura in modo da raggiungere con una chiave fissa da 19 il dado che fissa il mandrino. Allentarlo con cautela. Contemporaneamente allentare la vite a croce nella parte superiore della piastra attraverso l'apertura nella croce. A questo punto è possibile estrarre il dispositivo di chiusura e raggiungere l'alloggiamento delle batterie.

Effettuare la sostituzione della batteria nella sequenza inversa. Assicurarsi che la guarnizione in gomma sia nella sede corretta attorno al dispositivo di chiusura. Utilizzare la cassetta di sicurezza nella modalità codice online, aggiornare ora la data e l'ora (**vedere paragrafo *Ulteriori funzioni speciali***).

## **Riportare il dispositivo di chiusura all'impostazione di fabbrica (Reset)**

### ***Variante 1 (Mastercode noto)***

#Mastercode ● 88 ● Mastercode ●

Esempio: #11335577 ● 88 ● 11335577 ●

Risultato: il dispositivo di chiusura è stato riportato alle impostazioni di fabbrica.

### ***Variante 2 (Mastercode sconosciuto, la cassetta di sicurezza deve essere comunque aperta)***

- Rimuovere una delle due batterie. (Per arrivare all'alloggiamento delle batterie leggere la sezione "Sostituzione delle batterie")
- Mantenere premuto il tasto 1 e inserire di nuovo la batteria estratta, il LED blu lampeggia due volte, rilasciare di nuovo il Tasto 1. Entro 3 secondi premere 3 volte il tasto 1. Il LED blu lampeggia due volte. La serratura a questo punto è stata riportata alle impostazioni di fabbrica. Tutte le informazioni salvate sono state cancellate.

## Ulteriori funzioni speciali (solo per la modalità codice online)

### Modificare data e ora

**ATTENZIONE:** Dopo la sostituzione delle batterie la data e l'ora devono essere obbligatoriamente aggiornate! (I due LED lampeggianti segnalano la perdita di data e ora.) Inoltre si consiglia di effettuare un aggiornamento una volta all'anno. Programmare l'ora locale della località **senza** l'ora legale.

#Mastercode ● 12 ● AAMMGG ● OOMM ● ●

Esempio: #11335577 ● 12 ● 200615 ● 1101 ● ●

Risultato: l'ora interna del dispositivo di chiusura è stata impostata al 15.06.2020, ore 11:01.

### Cancellazione manuale del codice online

#Mastercode ● 16 ● Onlinecode ● ●

Esempio: #11335577 ● 16 ● 3921008 ● ●

Risultato: Il codice online 3921008 è stato cancellato.

### Termine della modalità codice online

#Mastercode ● 20 ● 0000000000 ● ●

Esempio: #11335577 ● 20 ● 0000000000 ● ●

Risultato: La sequenza di inizializzazione, oltre alla data/ora sono state cancellate. Il codice online non funzionerà a lungo.

## Domande frequenti (FAQ):

**„I due LED lampeggiano contemporaneamente, come devo procedere?“**

Risposta: Aggiornare data e ora.

***(vedere paragrafo Ulteriori funzioni speciali)***

**„Quanto durano le batterie?“**

Risposta: Circa due anni. Prima della messa in funzione dell'apparecchio, controllare lo stato della batteria.

***(vedere paragrafo Ulteriori informazioni e funzioni speciali)***

**„Cosa bisogna controllare durante la registrazione della cassetta postale in modalità codice online?“**

Risposta: Durante la prima immissione della sequenza non deve verificarsi nessun lampeggiamento rosso. Qualora fosse presente, ricominciare la procedura di immissione. La corretta immissione della sequenza sarà confermata dal duplice lampeggiamento dei LED blu.

***(vedere paragrafo Generazione del codice online)***

Anche l'acciaio inox di qualità elevata richiede una manutenzione regolare - Pertanto trattate il vostro prodotto a intervalli regolari con un prodotto per la manutenzione dell'acciaio inox.



Resatur GmbH  
Klopstockstraße 5  
22765 Hamburg

[www.masunt.com](http://www.masunt.com)  
[info@masunt.com](mailto:info@masunt.com)  
+49 (0)40 716 629 905

masunt ist eine Marke der Resatur GmbH  
masunt is a brand of the Resatur GmbH