

masunt

Sleutelsafe & Sleutelkluis



NL

De codes: Basisfuncties

Bij aflevering zijn de volgende codes ingesteld:

Mastercode: 11335577

Gebruikerscode: 2244

BELANGRIJKE OPMERKING:

De master- en gebruikerscodes moet vóór de inbouw worden gewijzigd! Wilt u het product in de online-codemodus gebruiken, dan bevelen wij aan om de mastercodes pas na de registratie te wijzigen.

Mastercode

De mastercode bestaat uit acht cijfers.

Met de mastercode kan:

- het slot worden geopend
- de mastercode worden gewijzigd
- de gebruikerscode worden gewijzigd en gewist
- de online-code worden geactiveerd

Gebruikerscode

De gebruikerscode bestaat uit vier cijfers.

Met de gebruikerscode kan:

- het slot worden geopend
- de gebruikerscode worden gewijzigd

Bij gebruik van de online-code is deze gebruikerscode tevens beschikbaar.

Online-Code

De online-code bestaat uit zes cijfers.

Met de online-code kan:

- het slot gedurende zekere tijd worden geopend (vanaf een ingestelde begindatum en -tijd en voor de ingestelde duur)

Bedieningshandleiding

Opmerking: Het toetsenbord van het slot bestaat uit tien cijfertoetsen en een #-toets. In vergrendelde stand is de #-toets onder het handvat verborgen.

- Blauwe led = correcte code
- Rode led = foutieve code

Functies:

- 1) **Handmatige codetoekenning (gebruikerscode modus) en**
- 2) **Online codetoekenning (online-code modus)**

1. Standaard is handmatige codetoekenning ingesteld. De handmatig toegekende codes bestaan uit 4 cijfers.
2. Naast de handmatige codetoekenning kunnen codes ook online worden gegenereerd via een web portal. Deze bestaan uit zes cijfers. Aan de codes kan een geldigheidsduur van één uur tot 365 dagen worden toegewezen.

Commando's met de mastercode

Mastercode wijzigen

#Mastercode ● 01 ● Nieuwe mastercode ● Nieuwe mastercode ● ●

Voorbeeld: #11335577 ● 01 ● 12345678 ● 12345678 ● ●

Resultaat: De mastercode is gewijzigd in 12345678.

Gebruikerscode wijzigen

#Mastercode ● 02 ● Gebruikerscode ● ●

Voorbeeld: #11335577 ● 02 ● 9999 ● ●

Resultaat: De nieuwe gebruikerscode is 9999.

Gebruikerscode wissen

#Mastercode ● 03 ● ●

Voorbeeld: #11335577 ● 03 ● ●

Resultaat: Gebruikerscode gewist.

Commando's met de gebruikerscode

Gebruikerscode wijzigen

#Gebruikerscode ● Nieuwe gebruikerscode

● Nieuwe gebruikerscode ● ●

Voorbeeld: #2244 ● 6688 ● 6688 ● ●

Resultaat: De nieuwe gebruikerscode is 6688.

Online-Code genereren

1) Account aanmaken op Codelocksportal.net

Ga naar **www.codelocksportal.net**. Klik op "Register" (Registreren) om een nieuwe account aan te maken (de activering van uw account kan een werkdag in beslag nemen. U wordt per e-mail van de activering op de hoogte gesteld. Controleer ook uw postvak Spam.).

2) Slot registreren

1. Via de link "Neues Schloss" (Nieuw slot) kunt u de safe voor de eerste maal registreren.
2. Kies als slotmodel het **type KL Series -> Key safe 6 Digit (ma-sunt E Code)** en volg de aanwijzingen op uw scherm.
3. Nadat u de gegevens van het slot hebt ingevoerd, kunt u een "naam" en een "locatie" aan uw safe geven. **Gebruik geen speciale tekens of letters met accenten.** (Heeft u meerdere safes, dan kunt u deze per locatie groeperen.)

3a) Online-Code aanmaken

1. Selecteer onder "Schlösser" (Sloten) het slot waarvoor u een code wilt genereren. Klik op "Online-code generieren" (Online-code genereren) om te beginnen.
2. De volgende soorten codes staan ter beschikking:
a) Standard (meermalig gebruik)
Dit zijn codes met een geldigheidsduur van 1 uur (1 hour) tot 7 dagen (7 days).

b) Standard (eenmalig gebruik)

Dit zijn codes met een geldigheidsduur van 1 uur (1 hour) tot 7 dagen (7 days) die bij de eerste invoer in de safe hun geldigheid verliezen.

c) Rental 1-21 days (meermalig gebruik)

Dit zijn langetermijn-codes (Rental) met een geldigheidsduur van 1 dag (1 day) tot 21 dagen (21 days). Houd er rekening mee dat een gegenereerde code binnen 24 uur na de begintijd minimaal één maal in het slot moet worden ingevoerd, om de geldigheid over de gewenste tijdsduur te behouden (Validate within 24 hours). Genereert u bijvoorbeeld een code voor een duur van 12 dagen met als begintijd 08.06.2016 00:00, dan moet deze code binnen 24 uur vanaf 08.06.2016 00:00 minstens één maal in het slot worden ingevoerd, om deze voor 12 dagen geldig te maken.

d) Rental – Max 365 days, first use within limits (meermalig gebruik).

Let op: Om deze te kunnen gebruiken, moet de safe eenmalig met het volgende commando worden geprogrammeerd: #Master Code ● 14 ● 100 ● ●

Dit zijn codes met een geldigheidsduur van 365 dagen, die – afhankelijk van het type – binnen 1 uur (1 hour) tot 7 dagen (7 days) vanaf de begintijd minstens één maal in het slot moeten worden ingevoerd, om de code geldig te maken.

Genereert u bijvoorbeeld een code met een bevestigingsduur (Duration) van 1 dag (1 Day) met een als begintijd 08.06.2016 00:00, dan moet deze code binnen 1 dag vanaf 08.06.2016 00:00 minstens één maal in het slot worden ingevoerd, om geldig te zijn. Vervolgens kan een code optioneel per e-mail of SMS worden verzonden. Samen met de code kan ook een persoonlijke tekstbericht worden meegestuurd.

Let op: Voor het verzenden van een SMS moet u het mobiele nummer invoeren met het internationale toegangsnummer en zonder de voorafgaande + of 00!

Algemene opmerking m.b.y. Rental-codes:

Een eenmaal gevalideerde Rental-code blijft slechts geldig tot een nieuwe code (Standard of Rental) in de safe wordt ingevoerd of gevalideerd. Een geldige Rental-code wordt bij het invoeren van een geldige Standard-code direct gewist. Bij invoer of validatie van een nieuwe Rental-code wordt de vorige Rental-code ongeldig aan het eind van de dag waarop de nieuwe Rental-code wordt ingevoerd of gevalideerd.

3. Vervolgens kan een code optioneel per e-mail of SMS worden verzonden. Samen met de code kan ook een persoonlijke tekstbericht worden meegestuurd.
Let op: Voor het verzenden van een SMS moet u het mobiele nummer invoeren met het internationale toegangsnummer en zonder de voorafgaande + of 00!

3b) Online-code per SMS opvragen

Geautoriseerde personen kunnen online-codes ook zelf via SMS opvragen. Geautoriseerde personen kunnen door toevoegen van hun mobiele nummer op een zgn. whitelist worden geplaatst ("SMS-whitelist"). Codes kunnen worden opgevraagd door het slotnummer (bij klikken op een slot in de portal worden deze aan de rechterzijde van het beeldscherm getoond) per SMS aan de nummers +4917717870120 of +447520633332 te verzenden. De opgevraagde codes zijn op het gevraagde uur en voor het volgende uur geldig.

Verdere informatie en bijzondere functies

Batterijduur

Normaal gesproken gaat de batterij tot 15.000 sluitcycli mee. Voor gebruik buitenshuis bevelen wij moderne, krachtige lithiumbatterijen aan (bijv. ENERGIZER Ultimate Lithium LR92 AAA).

Batterijtoestand controleren

#Master Code ● 09 ● ●

Voorbeeld: #11335577 ● 09 ● ●

Resultaat: De ● rode en ● blauwe led knipperen tegelijkertijd om de huidige toestand van de batterij aan te duiden.

> 80%	geladen	● ● ● ● ● ● ● ●
50%-80%	geladen	● ● ● ● ● ● ● ●
20%-50%	geladen	● ● ● ● ● ● ● ●
< 20%	geladen	● ● ● ● ● ● ● ●

Zwakke batterij

Als de batterij bijna leeg is, knippert de rode led drie maal voordat de blauwe led oplicht en de code wordt geaccepteerd. De batterijen moeten dan worden vervangen. Met zwakke batterij functioneert het slot nog ca. 100 maal.

Overbruggen van een lege of defecte batterij

Het slot is zo ontworpen dat bij totaal lege batterijen een 9V-blokje tegen de contactpolen rond de rode en blauwe leds kan worden gehouden, om zo het slot met externe stroom te voorzien. Het slot kan vervolgens worden geopend om de batterijen te wisselen.

De procedure is als volgt:

- Houdt de contacten van een 9V-blokje tegen de rode en blauwe leds van het slot (+-pool tegen het contact van de rode led en -pool tegen het contact van de blauwe led)
- Voer de mastercode in
- Het motortje trekt de vergendelingsspinnen terug en het slot kan worden geopend

Batterij vervangen

Sleutelsafe

- Draai de twee kruiskopschroeven aan de achterzijde van het slot los. Draai vervolgens de moer achter de onderste kruiskopschroef los met een steeksleutel no. 19. U kunt nu het slot van de deur nemen zodat u toegang tot het batterijcompartiment verkrijgt.

Sleutelkluis

- Open de deur van de sleutelkluis
- Verwijder de afdekking door de vier kruiskopschroeven aan de achterzijde van de deur los te draaien
- Verwijder de 4 afstandhouders waarop de afdekking geschroefd was met een 7-mm-steeksleutel en zet dan de knop van het slot in gesloten stand
- Trek vervolgens de middenplaat naar boven af
- Verwijder de kruiskopschroef aan het onderend van de plaat (ter hoogte van de knop) en til het daaronder liggende metalen plaatje in deze positie van de slotspil af, zodat u met een steeksleutel no. 19 de moer bereiken die de spil vergrendelt. Maak deze voorzichtig los. Draai tegelijkertijd de kruiskopschroef aan het bovendend van de plaat los via de opening in het kruis. U kunt nu het slot wegnemen, zodat u toegang tot het batterijcompartiment verkrijgt.

Monteer het geheel na de vervanging van de batterij in omgekeerde volgorde. Let daarbij op de juiste zitting van de rubberen afdichting rond het slot. Gebruikt u de safe in de online-codemodus, stel dan de tijd en datum correct in (zie pag. 8).

Slot naar fabrieksinstellingen terugzetten (Reset)

Methode 1

#Mastercode ● 88 ● Mastercode ● ●

Voorbeeld: #11335577 ● 88 ● 11335577 ● ●

Resultaat: Het slot is nu teruggezet naar de fabrieksinstelling

Methode 2

- Verwijder een van de twee batterijen (om toegang tot het batterijcompartiment te verkrijgen, lees de paragraaf "Batterij vervangen")
- Houd toets 1 ingedrukt en plaats de weggenomen batterij weer terug; de blauwe led knippert twee maal; laat toets 1 weer los. Druk binnen 3 seconden drie maal op de toets 1. De blauwe en de rode led knipperen tegelijkertijd. Het slot is nu teruggezet naar de fabrieksinstelling. Alle opgeslagen informatie is gewist.

Verdere bijzondere functies (alleen voor online-code modus)

Datum en tijd wijzigen

ATTENTIE: Na vervanging van de batterijen moeten de datum en de tijd opnieuw worden ingesteld! (**Knipperen van beide leds duidt aan dat de datum en tijd verloren zijn gegaan.**) Daarnaast bevelen wij aan de datum- en tijdstelling een maal per jaar te herhalen. Programmeer de huidige lokale tijd zonder eventuele zomertijdaanpassing.

#Mastercode ● 12 ● JJMMTT ● SSMM ● ●

Voorbeeld: #11335577 ● 12 ● 170205 ● 1101 ● ●

Resultaat: Het interne uur van het slot is nu op 05.02.2017 11:01 ingesteld.

Online-code handmatig wissen

#Mastercode ● 16 ● Online Code ● ●

Voorbeeld: #11335577 ● 16 ● 392100 ● ●

Resultaat: De online-code 392100 is handmatig gewist.

Ook hoogwaardig roestvrij staal moet regelmatig worden verzorgd. Behandel uw product daarom regelmatig met een verzorgingsproduct voor roestvrij staal.

The logo for masunt, featuring a stylized 'm' icon composed of three horizontal bars to the left of the word 'masunt' in a lowercase, sans-serif font.

www.masunt.com

info@masunt.com

+49 (0)40 716 629 905

masunt is a brand of the Resatur GmbH